

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
УСТРОЙСТВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ SOMFY Inteo RTS
Centralis Indoor RTS
Centralis Uno RTS
Telis 1 RTS
Telis 4 RTS**

Centralis Indoor RTS - приемник радиоуправления Inteo-SOMFY для одного канала (привода).

Centralis Uno RTS - радиоприемник из новой программы управления Inteo-SOMFY с дополнительным местным управлением с помощью клавиш. Дальность действия составляет до 300 м в свободном поле и 20 м в зданиях через 2 бетонные стены.

Telis 1 RTS – пульт радиоуправления 1 канал для всех приемников Inteo RTS.

Telis 4 RTS – пульт радиоуправления 4 канал для всех приемников Inteo RTS.

Характеристики:

Степень защиты: IP 40

Класс защиты: II

Область рабочих температур: +5°C до +40°C

Условия окружающей среды: сухие жилые помещения

Частота радиосигнала: 433,42 МГц

1. Программирование радиоприемника RTS

Нажмите около 2 секунд на кнопку **“PROG”** (программирование) Centralis Indoor RTS или Centralis Uno RTS. Загорается красный светодиод — режим программирования активизирован и этот режим сохраняется в течении 1 минуты. По истечении этого промежутка времени светодиод LED гаснет и Centralis Uno RTS покидает автоматически режим программирования.

Когда приемник находится в режиме программирования коротко нажать на кнопку программирования на передатчике (например Telis1), светодиод начинает мигать сообщая что адрес передатчика сохранен. Centralis Indoor RTS или Centralis Uno RTS покидает режим программирования автоматически.

2. Программирование дополнительного радиопередатчика

На Centralis Indoor RTS или Centralis Uno RTS можно записать до 16 радиопередатчиков, при попытке подключения 17 радиопередатчика команда игнорируется и светодиод LED гаснет.

Программирование дополнительного радиопередатчика производится аналогично алгоритму приведенному выше.

3. Удаление радиопередатчика из памяти приемника RTS

Нажмите на кнопку программирования (около 2 секунды) на Centralis Indoor RTS или Centralis Uno RTS – светодиод загорается. Режим программирования активизирован на 1 минуту.

Нажмите теперь коротко на кнопку программирования того радиопередатчика, который нужно удалить – светодиод LED Centralis Indoor RTS или Centralis RTS мигает, сообщая, что этот радиопередатчик аннулирован.

Чтобы удалить адреса всех радиопередатчиков из памяти Centralis Indoor RTS или Centralis Uno RTS, нужно удерживать кнопку программирования около 10 секунд.